AT-LP60 Automatic Stereo Turntable System



Installation and Operation Pages 2-8

AT-LP60

Système de tourne-disque stéréo automatique **Installation et utilisation Pages 9-15**

AT-LP60

Sistema tocadiscos estéreo automático Instalación y funcionamiento Páginas 16-22



Automatic Stereo Turntable System

Safety instructions

- 1. Read these instructions.
- 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with a dry cloth.
- Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15. Where a mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 16. Please keep the unit in a good ventilation environment.
- 17. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.

Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.



CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



Caution: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.



The lightning flash with arrowhead symbol within the equilateral triangle is intended to alert the use to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operation and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this appliance.

Caution: To prevent electric shock, do not use this polarized plug with an extension cord, receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.

Introduction

Thank you for purchasing the AT-LP60 automatic stereo turntable system. Audio-Technica has been a leading manufacturer of innovative stereo phonograph products for more than 40 years. We are pleased to provide this turntable, with its excellent performance and many convenient features, for your enjoyment.


The AT-LP60 stereo turntable system features:

- Fully automatic operation
- Two speeds: 331/3 RPM and 45 RPM
- Professional aluminum turntable platter
- Integral Audio-Technica Dual Magnet[™] phono cartridge with replaceable diamond stylus
- Built-in switchable stereo phono/line level pre-amplifier. Permits use
 of turntable with stereo systems having either magnetic-phono inputs
 or "AUX" (line-level) inputs; also allows convenient use of turntable
 with most powered speakers
- Damped lift/cueing mechanism with front-panel control
- Removable dust cover


To assure maximum satisfaction from this product, please read the information and follow the instructions presented in this manual. Please keep the manual in an accessible location for future reference.

We suggest that you save all the packaging materials for possible future storage, moving or shipping.

CAUTION: To avoid stylus damage, make certain the included stylus guard is in place whenever the turntable is being installed, moved or cleaned.



Main Features



START BUTTON

Engages the motor/platter and begins automatic operation.

- STOP BUTTON
 Disengages the motor/platter and returns tone arm to rest.
- TONE ARM LIFT BUTTON
 Lifts and lowers tone arm for manual selection.
- PLATTER SPEED BUTTON
 Select 33 RPM (button in high position) or 45 RPM (button in low position) platter speed.
- SIZE SELECTOR
 Select the size of the record: 12" or 7".
- PLATTER
 Aluminum platter mounts directly to center spindle/ motor shaft.
- CENTER SPINDLE
 Precision-machined platter-mount portion of the motor shaft.
- 45-RPM ADAPTER (Shown in receptacle)
 Adapts 7" records with large center holes to fit center spindle.

- DUST COVER HINGE HOLDERS
 Attachment points for removable hinged dust cover.
- 10. DUST COVER
- 11. TONE ARM/HEADSHELL ASSEMBLY

 Tone arm is permanently attached to the headshell assembly.
- 12. STYLUS ASSEMBLY
- 13. STYLUS ("NEEDLE")
- 14. STYLUS GUARD
- 15. PRE-AMP SELECTOR SWITCH (PHONO/LINE) (On back of turntable) Use PHONO setting when you connect to the phono input on your home stereo. Use the LINE level when you connect to CD/TAPE/AUX inputs of your home stereo.

Initial Setup

Assembling the Turntable

The AT-LP60 requires some assembly before first use. IMPORTANT: Do not connect the AC power cord until assembly is complete.


- Carefully place the turntable platter on the center spindle, making certain the platter is fully seated on the spindle.
- While holding both ends of the red tape ribbon on the turntable belt, carefully pull the belt over the motor pulley (Fig. 2a). (If the belt drops off, remove the turntable platter and put the belt back on it, as described on page 7.)
- Once the belt is seated in the pulley's groove, carefully remove the ribbon. Make certain the belt is not twisted.
- 4 Place the turntable mat on top of the turntable platter (Fig. 2b).
- If desired, the hinged dust cover may be removed. Hold both sides of the dust cover and pull upward *gently and evenly* to detach the cover from the turntable (Fig. 2c). Keep the cover in a safe, clean place.
- To re-install the dust cover, guide the dust cover hinges into the two hinge receptacles located at the back of the turntable housing.

Setting the Pre-amp (Phono/Line) Switch

For increased flexibility of use, this turntable has an internal stereo phono pre-amplifier. The Pre-amp Selector (Phono/Line) Switch is located on the back of the turntable. If the stereo system you are using has a PHONO input, set the Pre-amp Selector Switch to the "PHONO" position. If your stereo system does not have a PHONO input, set the Pre-amp Selector Switch to the "LINE" position and connect the turntable's output cables to the AUX or other high-level input on your stereo system (described later) (Fig. 3).

Figure 2 - Assembling the turntable

2a - Drive belt





2c - Dust cover removal





Figure 3



Initial Setup (continued)

Connecting to Stereo System

- Connect the red RCA-type pin-plug to the right channel input and the white RCA-type pin-plug to the left channel input of your stereo system (Fig. 3, page 4).
- With the tone arm still fastened to the tone arm rest, slowly turn the turntable platter *clockwise* ten times, to make certain the automatic mechanism is fully cycled.
- 3. Remove the vinyl tie that holds the tone arm on its rest.
- 4. Connect the power cord plug to an AC outlet.

Connecting to Computers or Audio Devices with 3.5 mm Input

The AT-LP60 connects without adapters to devices equipped with RCA connectors. For maximum flexibility, we have included two adapter cables to fit other popular audio inputs.

The first of these adapter cables—dual RCA to stereo 3.5 mm mini-plug (male)—is designed to fit most popular computer* audio inputs. It may also be used to connect the turntable's RCA output to other equipment, including:

- a stereo/boombox* equipped with a 3.5 mm mini input
- powered speakers* equipped with a 3.5 mm mini input
- a mixer* or PA system* equipped with a 3.5 mm mini jack

The second included adapter cable–dual RCA to stereo 3.5 mm miniplug (female)–permits connection of the turntable output to amplified speakers* or similar devices. The 3.5 mm stereo mini-jack on the cable adapter accepts stereo mini-plugs.

To use either adapter cable, connect the turntable's red and white RCA-type plugs to the cable adapter's RCA-type jacks.


* When using either cable adapter, always set the AT-LP60 turntable's Pre-amp Selector Switch to the "LINE" position. (Switch is located on the back of the turntable.)


NOTE: If connection is desired to a mono amplifier/speaker, make certain to use a stereo-to-mono adapter, available from your dealer or an electronic parts store. Inserting a mono plug in the stereo jack will disable one of the stereo channels. Other adapter cable configurations will be available from dealers and parts stores for connecting to devices needing different terminations.

Operation

Automatic Operation

- Remove the stylus guard from the stylus assembly (Fig. 4).
- 2. Put a record on the turntable. If needed, use the 45 RPM adapter (Fig. 5).
- 3. Select the size of record: 12" or 7" (Fig. 6).
- 4. Select the speed: 33¹/₃ RPM or 45 RPM (Fig. 7).
- Start: Gently push the START button (Fig. 8a). The turntable
 will start and the tone arm automatically will move to the leadin groove. When the record has finished playing, the tone arm
 automatically will return to the tone arm rest and the turntable
 will shut off.
- Stop: To stop playing the record before it reaches the end, press the STOP button (Fig. 8b). The tone arm will lift and return to the tone arm rest, and the turntable will shut off.
- Pause: To pause the record before it has completed playing, press the tone arm Lift button (Fig. 8c). Press the Lift button again to continue playing the record.






Operation (continued)


Caution: When the tone arm reaches the end of the record, it will lift and return to the tone arm rest automatically. When this happens, *do not interfere with the tone arm's motion, or damage to the mechanism may occur.*

If the tone arm does not return automatically to the tone arm rest after the record has finished playing, simply press the STOP button to complete operation.

Manual Operation

- 1. Remove the stylus guard from the stylus assembly (Fig. 4).
- 2. Put a record on the turntable. If needed, use the 45 RPM adapter (Fig. 5).
- 3. Select the size of record: 12" or 7" (Fig. 6).
- 4. Select the speed: 33¹/₃ RPM or 45 RPM (Fig. 7).
- 5. Press the Lift button IN to raise the tone arm (Fig. 8c).
- 6. Gently move the tone arm so the stylus is over the point on the record where play is desired to begin.
- Press the Lift button again to gently lower the tone arm and play record.





Replacing the Stylus

While holding the head of the tone arm, rotate the front of the stylus assembly in a forward and down motion to remove it (Fig. 9). (As you remove the old assembly, note its position and "feel," to aid in properly installing the new one.)

Install the new stylus assembly as shown in Figures 10a/10b, being careful not to touch the actual stylus. Make certain that the projection at the back of the assembly is fully seated in the cartridge body *first* (Fig. 10a), and that the assembly "clicks" up into place, with no gap between its top edge and the front of the black plastic tone arm head (Fig. 10b). Replace the stylus after 400 hours of use.

To maintain original performance, insist upon a genuine Audio-Technica brand replacement stylus. Look for the Audio-Technica trademark ((((a))) on the front of the stylus assembly and on the packaging.



Figure 6






Figure 10 – Installing a new stylus 10a



10b



Troubleshooting

Turntable does not operate

- Make certain the turntable's AC cord is plugged into an AC outlet, and that the AC outlet is "live."
- Check the drive belt to make certain it is on correctly. (See Figure 11.)

A) Remove the record mat from the turntable platter (Fig. 11a). Place the mat in the cardboard packaging sleeve for safekeeping. Through an opening in the turntable platter, visually inspect to see if the drive belt is around the motor pulley (Fig. 11b).

B) If the drive belt is not around the motor pulley: Lift and remove the turntable. Place a thumb into each of the left and right openings on the turntable platter; and, using the fingers to press down on the turntable housing's surface, pull the platter *straight up* (Fig. 11c). Avoid pressing on the tone arm.

C) With the turntable platter bottom side up, place the belt along the outside wall of the turntable platter's drive rim, making certain that the belt is smooth and flat all the way around (Fig. 11d).

D) Put the turntable back on the center spindle, make certain it is fully seated, and align one of its openings over the motor pulley position.

E) Through the opening, carefully hook the turntable belt with a finger or with the original red ribbon (*never* use a sharp object) and pull the belt over the motor pulley (Fig. 11e). Make certain the belt is not twisted between the pulley and the platter's drive rim.

F) Put the record mat back on the platter.

G) While holding the tone arm in its rest position, slowly turn the platter by hand clockwise at least 10 rotations to clear the mechanism's automatic cycle.

Turntable operates, but no sound at all

- 1. The stylus guard is still in place.
- 2. The tone arm Lift button is pressed in.
- Amplifier controls set incorrectly: wrong input selected, tape monitor on, speakers switched off, etc.
- 4. Check the stylus on phono cartridge for correct placement. Refer to the instructions for replacing the stylus on page 6.

Turntable operates, but no sound, or sound not loud enough

- If the turntable is connected to an AUX (high-level) input: The Pre-amp Selector Switch may be set to the "PHONO" position (phono-input level).
- The input gain of the amplified speaker or similar device may be too low.
- The stylus assembly may not be fully seated in the cartridge body. (See Fig. 10 on page 6.)


Sound is very distorted

 Turntable connected to an amplifier's PHONO input: If the pre-amp switch is set to the "LINE" position (AUX high-level output), a phono input will be overloaded.

Record/Tone Arm moves slightly up and down

Usually this is a normal condition and not a problem. If this
causes the turntable to be unable to track the record, please
contact your dealer or our service department. Make very
certain the surface upon which the turntable is resting is
not picking up vibrations from the floor or walls, or from
direct speaker sound.

Figure 11 – Checking the drive belt



Tips For Better Performance

Tips For Better Performance

- When opening or closing the turntable cover, handle it gently, moving it either at the center or equally from both sides.
- Do not touch the stylus tip with your fingers; avoid bumping the stylus on the turntable mat or a record's edge.
- Clean the stylus tip frequently, using a soft brush with a back-to-front motion only.
- If you use a stylus cleaning fluid, use it very sparingly.
- Wipe the dust cover and turntable housing gently with a soft cloth. Use only a small amount of mild detergent solution to clean the turntable and dust cover.
- Never apply harsh chemicals or solvents to any part of the turntable system.
- Prior to moving the turntable, always unplug it from the AC outlet and fasten the tone arm on the tone arm rest with the vinyl twist-tie.

Specifications

-	
Type	Belt drive turntable, fully automatic
Platter	Aluminum
Motor	DC servo-controlled
Speeds	33¹/₃ RPM, 45 RPM
Wow and flutter	Less than 0.25% (WTD) @ 3 kHz (JIS)
Signal-to-noise ratio	>50 dB (DIN-B)
Cartridge	Integral Dual Magnet™ stereo cartridge with diamond stylus
Output level	
Pre-amp "PHONO"	2.5 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Pre-amp "LINE"	150 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Phono pre-amp gain	36 dB nominal, RIAA equalized
Power	120V AC, 60 Hz, 3W
Dimensions	360.0 mm (14.17") W x 97.5 mm (3.84") H x 356.0 mm (14.02") D
Net weight	2.98 kg (6.6 lbs.)
Furnished accessories	Dual RCA (female) to 3.5 mm (¹/s") mini-plug (male) stereo adapter cable; dual RCA (female) to 3.5 mm (¹/s") mini-plug (female) stereo adapter cable; 45 RPM adapter
Replacement stylus	ATN3600L

Système de tourne-disque stéréo automatique

Instructions de sécurité

- 1. Veuillez lire les instructions ci-dessous.
- Conservez-les.
- 3. Tenez compte de tous les avertissements.
- 4. Suivez toutes les instructions.
- 5. N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau.
- 6. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- N'obstruez aucun des orifices de ventilation. Installez l'appareil en suivant les instructions du fabricant.
- Ne le placez pas à proximité de toute source de chaleur telle qu'un radiateur, une grille de chauffage, un poêle ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
- 9. Ne retirez pas l'option de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames dont une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche assure la sécurité de l'utilisateur. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à la prise électrique, demandez à un électricien de remplacer la prise hors normes.
- 10. Protégez le cordon d'alimentation afin que personne ne marche dessus et que rien ne le pince, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
- 11. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12. N'utilisez l'appareil qu'avec un chariot, un pied, un trépied, un support ou une table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, déplacez l'ensemble chariotappareil avec précaution afin de ne pas le renverser, ce qui pourrait entraîner des blessures.
- 13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée.
- 14. Confiez tout entretien à une personne qualifiée. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple en cas de détérioration du cordon ou de la prise d'alimentation, de renversement de liquide ou de chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, d'exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, de fonctionnement anormal ou de chute de l'appareil.
- 15. Si une prise secteur est utilisée comme dispositif de débranchement, ce dernier doit toujours être opérationnel.
- 16. Conservez l'appareil dans un environnement bien aéré.
- 17. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

Attention : afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.



ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR



Attention: afin de réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle. L'appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez l'entretien de l'appareil uniquement à un personnel qualifié.



Le symbole de l'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à prévenir l'utilisateur de la présence à l'intérieur du boîtier d'une « tension dangereuse » non isolée dont la magnitude peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'importantes instructions de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans la documentation fournie avec l'appareil.

Attention: pour éviter tout choc électrique, n'utilisez pas cette fiche polarisée avec un cordon prolongateur, un connecteur femelle ou une autre prise, sauf si les lames peuvent s'insérer complètement afin d'empêcher leur exposition.

Introduction

Merci d'avoir choisi le tourne-disque AT-LP60. Audio-Technica est depuis plus de 40 ans un leader et un novateur dans la construction de produits phonographiques stéréo. Nous sommes fiers de vous proposer ce tourne-disque qui se distingue par ses excellentes performances et ses nombreuses fonctionnalités pratiques, pour votre plus grand plaisir d'écoute.


Le tourne-disque stéréo AT-LP60 offre les caractéristiques suivantes :

- Fonctionnement entièrement automatique
- Deux vitesses : 33 1/3 tr/min et 45 tr/min
- Platine aluminium de qualité professionnelle
- Cellule phono Audio-Technica Integral Dual Magnet™ avec diamant de lecture remplaçable
- Préamplificateur stéréo commutable phono/ligne intégré. Le tourne-disque peut ainsi être utilisé avec des systèmes stéréo disposant de sorties magnétique-phono ou « AUX » (ligne); emploi aisé avec la plupart des enceintes
- Mécanisme de levage/de repérage amorti avec commande sur le panneau avant
- Couvercle anti-poussière amovible


Pour utiliser ce produit à votre meilleure satisfaction, lisez les informations et suivez les instructions données dans ce manuel. Gardez le manuel à un endroit accessible pour pouvoir le consulter aisément lorsque vous en aurez besoin.

Nous vous recommandons de garder tous les emballages pour entreposer, déplacer ou transporter l'appareil au besoin.

ATTENTION: Pour éviter les risques de dommage à la pointe de lecture, veillez à ce que la protection fournie est en place lorsque vous installez, déplacez ou nettoyez le tourne-disque.



Principaux éléments



- BOUTON DE DÉMARRAGE
 - Pour mettre en marche le moteur/la platine et lancer le fonctionnement en mode automatique.
- BOUTON D'ARRÊT

Pour arrêter le moteur/la platine et faire revenir le bras de lecture à la position de repos.

- BOUTON DE LEVAGE DU BRAS DE LECTURE
 Pour lever et abaisser le bras de lecture en mode de
 sélection manuelle.
- SÉLECTEUR DE VITESSE DE ROTATION DE LA PLATINE Pour sélectionner une vitesse de rotation de 33 tr/min (bouton en position haute) ou de 45 tr/min (bouton en position basse).
- SÉLECTEUR DE TAILLE
 Pour sélectionner la taille du disque : 30 cm (12") ou 17 cm (7").
- 6. PLATINE
 Platine aluminium montée directement sur l'axe moteur.
- AXE CENTRAL
 Partie de l'axe moteur dépassant de la platine ; pièce à usinage de précision.

- ADAPTATEUR 45 TR/MIN (placé dans son logement sur l'illustration) Pour maintenir autour de l'axe central les disques de 17 cm à trou large.
- LOGEMENTS DES CHARNIÈRES DU COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRE
 Points de fixation des charnières du couvercle anti-poussière.
- 10. COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRE
- 11. ENSEMBLE BRAS DE LECTURE/CELLULE Le bras de lecture est fixé à demeure sur l'ensemble cellule.
- 12. PORTE-POINTE
- 13. POINTE DE LECTURE (« AIGUILLE »)
- 14. PROTECTION DE LA POINTE
- 15. SÉLECTEUR DE PRÉAMPLIFICATION (PHONO/LIGNE) (A l'arrière du tourne-disque) Réglez le sélecteur sur PHONO lorsque vous connectez le tourne-disque sur l'entrée phono de votre chaîne stéréo. Réglez le sélecteur sur LINE (Ligne) lorsque vous connectez le tourne-disque à une entrée CD/TAPE/AUX de votre chaîne stéréo.

Configuration initiale

Assemblage du tourne-disque

Vous devez assembler certains éléments du tourne-disque AT-LP60 avant de pouvoir vous servir de ce dernier. IMPORTANT : Ne branchez pas le cordon d'alimentation CA avant d'avoir terminé l'assemblage.


- Placez avec précaution la platine sur l'axe central; assurezvous que la platine est placée correctement sur l'axe.
- Prenez les deux extrémités de la languette rouge et tirez avec précaution sur la courroie pour la mettre en place par-dessus la poulie du moteur (fig. 2a). (Si la courroie tombe, retirez la platine et remettez la courroie en place comme décrit à la page 14.)
- Une fois la courroie placée dans la rainure de la poulie, retirez avec précaution la languette de mise en place. Vérifiez que la courroie n'est pas tordue.
- Placez le tapis antidérapant sur la face supérieure de la platine (fig. 2b).
- 5. Retirez le couvercle anti-poussière si vous le souhaitez. Pour détacher le couvercle anti-poussière du tourne-disque, prenez le couvercle des deux côtés et tirez-le vers le haut, sans forcer et en exerçant une force égale de part et d'autre (fig. 2c). Conservez le couvercle à l'abri dans un endroit propre.
- Pour remettre en place le couvercle anti-poussière, guidez et insérez les charnières du couvercle dans les deux logements situés à l'arrière du boîtier du tourne-disque.


Réglage du sélecteur de préamplification (phono/ligne)

Pour une plus grande souplesse d'utilisation, le tourne-disque est muni d'un préamplificateur stéréo phono interne. Le sélecteur de préamplification (phono/ligne) est situé à l'arrière du tourne-disque. Si votre chaîne stéréo possède une entrée PHONO, réglez le sélecteur de préamplification sur « PHONO ». Si votre chaîne ne possède pas d'entrée PHONO, réglez le sélecteur sur « LINE » (Ligne) et connectez les câbles de sortie du tourne-disque à l'entrée AUX ou à une autre entrée à niveau élevé de la chaîne (voir plus bas) (fig. 3).


Figure 2 - Assemblage du tourne-disque


2a - Courroie d'entraînement





2c - Retrait du couvercle anti-poussière





Configuration initiale (suite)

Connexion au système stéréo

- Branchez le connecteur RCA mâle rouge sur l'entrée du canal droit de votre chaîne; branchez le connecteur RCA mâle blanc sur l'entrée du canal gauche (fig. 3, page 11).
- Le bras de lecture restant immobilisé sur son support, tournez lentement la platine à la main sur dix tours dans le sens des aiguilles d'une montre de façon à faire effectuer un cycle complet au mécanisme automatique.
- Retirez l'attache en vinyle maintenant le bras de lecture sur son support.
- 4. Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise secteur CA.

Connexion à un ordinateur ou appareil d'écoute à connecteur d'entrée de 3,5 mm

Le tourne-disque AT-LP60 peut être connecté sans adaptateur aux appareils munis de connecteurs RCA. Pour une souplesse maximale, le tourne-disque est fourni avec deux câbles adaptateurs permettant le branchement sur d'autres types d'entrées courantes.

Le premier câble adaptateur (double RCA - mini-prise stéréo 3,5 mm mâle) convient à la plupart des entrées équipant couramment les ordinateurs*. Il permet également de connecter la sortie RCA du tourne-disque à d'autres équipements, tels que :

- boombox stéréo* avec mini-jack d'entrée de 3,5 mm
- haut-parleurs à alimentation autonome* avec mini-jack d'entrée de 3,5 mm
- mélangeur* ou sonorisation de salle* avec mini-jack de 3,5 mm

Le deuxième câble adaptateur (double RCA - mini-prise stéréo 3,5 mm mâle) permet de connecter le tourne-disque à des haut-parleurs amplifiés* ou des équipements similaires. Le mini-jack stéréo de 3,5 mm du câble adaptateur accepte les mini-prises stéréo.

Pour utiliser les câbles adaptateurs, branchez les prises RCA rouge et blanche du tourne-disque sur les jacks RCA du câble.


* Lorsque vous utilisez un câble adaptateur, réglez toujours le sélecteur de préamplification du tourne-disque AT-LP60 sur « LINE ». (Ligne). (Le sélecteur est situé à l'arrière du tourne-disque.)


REMARQUE: Pour connecter le tourne-disque à un amplificateur/ hautparleur mono, veillez à utiliser un adaptateur stéréo-mono (disponible auprès de votre revendeur Audio-Technica ou dans les magasins d'électronique). Lorsque vous branchez une prise mono sur le jack stéréo sans adaptateur stéréo-mono, l'un des deux canaux stéréo sera désactivé. Votre revendeur Audio-Technica ou votre magasin d'électronique pourront vous fournir d'autres câbles et accessoires pour connecter le tourne-disque à des appareils nécessitant d'autres terminaisons.

Utilisation

Fonctionnement en mode automatique

- Retirez la protection de la pointe de lecture (fig. 4).
- Placez un disque sur la platine. Si nécessaire, utilisez l'adaptateur 45 tr/min (fig. 5).
- 3. Sélectionnez la taille du disque, 30 cm (12") ou 17 cm (7") (fig. 6).
- 4. Sélectionnez la vitesse : 331/3 tr/min ou 45 tr/min (fig. 7).
- 5. Démarrage : Appuyez sur le bouton Démarrage, sans forcer (fig. 8a). Le tourne-disque démarre et le bras de lecture se place automatiquement sur le sillon de départ. Lorsque la lecture du disque est terminée, le bras de lecture revient automatiquement sur son support et le tourne-disque s'arrête.
- Arrêt: Pour arrêter la lecture du disque avant la fin, appuyez sur le bouton Arrêt (fig. 8b). Le bras de lecture se relève et revient sur son support, après quoi le tourne-disque s'arrête.
- Pause: Pour interrompre la lecture du disque avant la fin, appuyez sur le bouton de levage du bras de lecture (fig. 8c). Appuyez à nouveau sur le bouton de levage pour poursuivre la lecture du disque.





Utilisation (suite)

Attention: Lorsque le bras de lecture arrive à la fin du disque, le levage du bras et son retour sur le support sont commandés par le mécanisme automatique. Lors de cette opération, **ne tentez pas d'agir sur le mouvement du bras de lecture, au risque d'endommager le mécanisme.**

Si le bras de lecture ne revient pas automatiquement sur son support après la lecture d'un disque, il suffit d'appuyer sur le bouton Arrêt pour lever et ramener le bras.

Utilisation en mode manuel

- 1. Retirez la protection de la pointe de lecture (fig. 4).
- Placez un disque sur la platine. Si nécessaire, utilisez l'adaptateur 45 tr/min (fig. 5).
- 3. Sélectionnez la taille du disque, 30 cm (12") ou 17 cm (7") (fig. 6).
- 4. Sélectionnez la vitesse : 33 ¹/₃ tr/min ou 45 tr/min (fig. 7).
- 5. Pour lever le bras de lecture, appuyez sur le bouton de levage pour le mettre en position enfoncée (fig. 8c).
- Sans forcer, déplacez le bras de lecture de façon à ce que la pointe de lecture se trouve au-dessus de l'endroit du disque où vous souhaitez commencer la lecture.
- 7. Appuyez à nouveau sur le bouton de levage pour abaisser le bras et commencer la lecture du disque.




Figure 7 (VITESSE)





Figure 8



Position du bouton : BOUTON SORTI BOUTON ENFONCÉ
Action du bras de lecture : S'ABAISSE SE RELÈVE

Remplacement de la pointe

En tenant la tête du bras de lecture, abaissez le porte-pointe et tirez dessus pour le retirer (fig. 9). (En retirant le porte-pointe, observez sa position et sentez-la des doigts de façon à pouvoir remettre plus facilement en place la nouvelle pointe.)

Installez la nouvelle pointe et son porte-pointe comme illustré aux figures 10a/10b, en veillant à ne pas toucher la pointe des doigts. Veillez **d'abord** à ce que la saillie à l'arrière du porte-pointe soit bien engagée dans la cellule (fig. 10a); ensuite, relevez le porte-pointe et assurez-vous qu'il s'enclique en place, sans interstice entre le bord supérieur et l'avant de la tête en plastique noir du bras de lecture (fig. 10b). Remplacez la pointe après 400 heures de lecture.

Pour conserver toutes les performances du tourne-disque à la lecture, veillez à utiliser une pointe de rechange Audio-Technica d'origine. Les pointes de rechange d'origine portent la marque Audio-Technica (((a)) sur l'avant du porte-pointe et sur l'emballage.

Figure 9 - Retrait de la pointe





Figure 10 – Mise en place d'une nouvelle pointe 10a

Engager dans

la cellule d'abord

10b



Dépannage

Le tourne-disque ne fonctionne pas

- Vérifiez que le cordon d'alimentation CA du tourne-disque est branché sur une prise secteur CA et que la prise est alimentée en courant.
- 2 Vérifiez que la courroie d'entraînement est correctement mise en place. (Voir figure 11.)
 - A) Retirez le tapis antidérapant de la platine (fig. 11a). Placez le tapis dans son emballage en carton pour le mettre à l'abri. Par un des perçages dans la platine, vérifiez que la courroie d'entraînement se trouve correctement placée sur la poulie du moteur (fig. 11b).
 - B) Si la courroie d'entraînement ne se trouve pas correctement placée sur la poulie : soulevez et retirez la platine. Placez un pouce dans chacun des perçages de la platine ; en appuyant des 11b doigts sur le boîtier du tourne-disque, tirez la platine à la verticale vers le haut (fig. 11c). Évitez d'appuyer sur le bras de lecture.
 - C) Retournez la platine et placez la courroie autour du moyeu d'entraînement en veillant à ce que la courroie ne soit ni tordue ni croquée (fig. 11d).
 - D) Remettez la platine en place en l'engageant complètement sur l'axe central; ensuite, amenez l'un des perçages au-dessus de la poulie du moteur.
 - E) En passant par le perçage, prenez la courroie par un doigt ou tirez dessus à l'aide de la languette rouge d'origine (ne vous servez *jamais* d'un objet pointu) et amenez la courroie par-dessus la poulie du moteur (fig. 11e). Veillez à ce que la courroie ne soit pas tordue entre la poulie et le moyeu de la platine.
 - F) Remettez le tapis antidérapant sur la platine.
 - G) En maintenant le bras de lecture dans sa position de repos, tournez lentement la platine à la main sur dix tours dans le sens des aiguilles d'une montre de façon à faire effectuer un cycle complet au mécanisme automatique.

Le tourne-disque fonctionne mais il n'y a pas de son

- La protection de la pointe de lecture est restée en place. 1
- 2. Le bouton de levage du bras de lecture est enfoncé.
- 3 Les réglages de l'amplificateur sont incorrects : sélection de sortie erronée, contrôle d'écoute activé, haut-parleurs désactivés, etc.
- Vérifiez si la pointe de lecture est correctement placée dans la cellule. Pour le placement de la pointe de lecture, reportez-vous aux instructions données à la page 13.

Le tourne-disque fonctionne mais il n'y a pas de son ou le volume du son est très faible


- Si le tourne-disque est connecté à une entrée AUX (niveau élevé) : il se peut que le sélecteur de préamplification soit réglé sur « PHONO » (niveau d'entrée phono).
- Le gain d'entrée du haut-parleur amplifié ou d'un appareil similaire peut être trop faible.
- Il se peut que le porte-pointe ne soit pas correctement placé dans la cellule. (Voir figure 10 à la page 13.)

Distorsion importante du son

Si le tourne-disque est connecté à l'entrée PHONO d'un amplificateur : si le sélecteur de préamplification est réglé sur « LINE » (Line - entrée AUX de niveau élevé), l'entrée phono sera 11e en saturation.

La platine oscille légèrement

Généralement, ce comportement est normal et ne constitue pas un problème. Si l'oscillation de la platine est telle qu'elle rend impossible la lecture du disque, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à notre service après-vente. Assurez-vous de façon certaine que la surface sur laquelle se trouve le tournedisque ne répercute pas des vibrations provenant du sol, des murs voisins ou du son diffusé directement par des hautparleurs.



Conseils d'optimisation des performances

Conseils d'optimisation des performances

- En ouvrant ou en fermant le couvercle du tourne-disque, veillez à ne pas forcer le mécanisme des charnières : prenez le couvercle par le milieu ou exercez une force égale de part et d'autre si vous le prenez par les côtés.
- Ne touchez jamais la pointe de lecture des doigts ; évitez de cogner la pointe contre le tapis antidérapant ou sur le bord du disque.
- Nettoyez fréquemment le bout de la pointe de lecture à l'aide d'une brosse douce ; brossez toujours et exclusivement d'arrière en avant.
- Si vous utilisez un liquide de nettoyage pour la pointe de lecture, veillez toujours à l'utiliser en très faible quantité.
- Nettoyez le couvercle anti-poussière et le boîtier du tournedisque à l'aide d'un chiffon doux, sans exercer de pression excessive. Pour nettoyer le tourne-disque et le couvercle antipoussière, utilisez toujours une solution de détergent doux en faible quantité.
- Ne mettez jamais les éléments du tourne-disque en contact avec des produits chimiques agressifs ou des solvants.
- Avant de déplacer le tourne-disque, débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise secteur CA et fixez le bras de lecture sur son support à l'aide de l'attache en vinyle.

Caractéristiques techniques

Tourne-disque à entraînement par courroie, entièrement automatique
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Aluminium
A servocommande CC
33 ¹ / ₃ tr/min, 45 tr/min
Moins de 0,25 % (WTD) à 3 kHz (JIS)
>50 dB (DIN-B)
Cartouche stéréo Integral Dual Magnet™ avec pointe de lecture en diamant
2,5 mV nominal à 1 kHz, 5 cm/sec 150 mV nominal à 1 kHz, 5 cm/sec 36 dB nominal, égalisé R.I.A.A.
30 db Hoffilial, egalise H.I.A.A.
120 V CA, 60 Hz, 3 W
L 36 cm (14,17") x H 9,75 cm (3,84") x P 35,6 cm (14,02")
2,98 kg (6.6 lbs.)
Câble adaptateur double RCA femelle - mini-prise 3,5 mm (y_e ") mâle ; câble adaptateur stéréo double RCA femelle - 3,5 mm (y_e ") femelle ; adaptateur 45 tr/min
ATN3600L

Sistema tocadiscos estéreo automático

Instrucciones de seguridad

- 1. Lea las siguientes instrucciones.
- 2. Conserve las siguientes instrucciones.
- 3. Aténgase a las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No utilice el aparato cerca del agua.
- 6. Límpielo únicamente con paño seco.
- No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
- No haga la instalación cerca de fuentes de calor, como radiadores, reguladores de calor, estufas u otros aparatos (incluido amplificadores) que generen calor.
- 9. No anule la polaridad o la conexión a tierra de los enchufes, ya que su único propósito es la seguridad. Los enchufes polarizados tienen dos contactos salientes, uno más ancho que el otro. Los enchufes con conexión a tierra tienen dos contactos salientes y una tercera punta, conectada a tierra. El contacto saliente de anchura mayor, en un caso, y la tercera punta de contacto a tierra, en el otro, son para su seguridad. Si el enchufe que se incluye no encaja en su toma de corriente, solicite a un electricista que sustituya la toma de corriente obsoleta.
- 10. Proteja los cables eléctricos de pisadas o presiones, especialmente en los enchufes, las carcasas de los dispositivos y en los puntos de salida de los aparatos.
- Utilice únicamente los complementos/accesorios especificados por el fabricante.
- 12. Utilícelo solamente con carro, estante, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante, o vendidos junto con el aparato. Cuando utilice un carro, tenga cuidado al desplazar la combinación carro/aparato para evitar daños por vuelcos.
- 13. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarse durante períodos prolongados.
- 14. Para realizar cualquier reparación, póngase en contacto con personal de servicio cualificado. La reparación es necesaria cuando el aparato haya sufrido cualquier tipo de daño, como daños en el cable de alimentación o en el enchufe, cuado se derramen líquidos sobre el aparato o sea golpeado por un objeto, si se ha expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funcione con normalidad o haya sufrido una caída.
- 15. Cuando se utiliza un enchufe de conexión a la red como dispositivo de desconexión, éste debe permanecer siempre operativo.
- 16. Mantenga la unidad en un entorno bien ventilado.
- 17. No debe exponerse el aparato a goteos o derrames, y no deben colocarse sobre él objetos con líquidos, como floreros.

Advertencia: A fin de reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga el aparato a la lluvia o la humedad. No debe exponerse el aparato a goteos o derrames, y no deben colocarse sobre él objetos con líquidos, como floreros.



PRECAUCIÓN PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR



Precaución: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire ninguna tapa. En el interior no hay piezas de recambio. Utilice exclusivamente los servicios de personal cualificado.



El símbolo de rayo con punta de flecha dentro del triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislar dentro de habitáculo del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un peligro de descarga eléctrica.



El punto de exclamación dentro del triángulo equilátero indica al usuario la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en la documentación que acompaña a este dispositivo.

Precaución: Para evitar descargas eléctricas, no utilice este enchufe polarizado con un alargador, receptáculo u otro tipo de toma de corriente a menos que los contactos salientes se puedan insertar completamente.

Introducción

Gracias por adquirir el AT-LP60. Audio-Technica ha sido el fabricante líder de productos fonográficos estéreo innovadores durante más de 40 años. Tenemos el placer de ofrecerle este tocadiscos para que disfrute de su excelente rendimiento y de la gran cantidad de funciones prácticas que incluye.


Funciones del tocadiscos estéreo AT-LP60:

- Funcionamiento totalmente automático
- Dos velocidades: 33 ¹/₃ RPM y 45 RPM
- Plato de tocadiscos profesional de aluminio
- Cartucho fonográfico con agujas de diamante reemplazables Integral Dual Magnet™ de Audio-Technica
- Preamplificador de nivel fonográfico/de línea estéreo con mutable integrado. Permite el uso de sistemas estéreo que dispongan de entradas fonográficas magnéticas o "AUX" (nivel de línea), además de con la mayoría de altavoces con alimentación propia
- Mecanismo elevador/de entrada amortiguado con mando de control en el panel frontal
- Cubierta antipolvo desmontable

Para garantizar el máximo nivel de satisfacción con este producto, lea la información y siga las instrucciones de este manual. Tenga el manual a mano por si lo necesita en el futuro.

Le recomendamos que guarde todo el material de empaquetado para un posible uso en el futuro: almacenamiento, desplazamiento o envío.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la aguja, asegúrese de que el protector de aguja incluido está bien colocado cuando instale, desplace o limpie el tocadiscos.



Funciones principales

Parte delantera

Parte delantera

Parte trasera

audio-technica

- BOTÓN START (INICIAR)
 Acciona el motor/plato e inicia el funcionamiento automático.
- BOTÓN STOP (PARAR)
 Detiene el motor/plato y devuelve el brazo al soporte.
- 3. BOTÓN DE ELEVACIÓN DEL BRAZO DE LECTURA Sube y baja el brazo de lectura para la selección manual.
- BÓTÓN SPEED (VELOCIDAD)
 Seleccione 33 RPM (botón arriba) o 45 RPM (botón abajo).
- SELECTOR DE TAMAÑO Seleccione el tamaño del disco: 12" o 7".
- PLATO
 El plato de aluminio se monta directamente en el eje central/eje del motor
- 7. EJE CENTRAL
 Parte de precisión del eje del motor para montura del plato.
- ADAPTADOR DE 45 RPM (se muestra en el receptáculo)
 Adapta discos de 7" con grandes agujeros centrales para
 que ajusten en el eje central.

- SOPORTES DE LAS BISAGRAS DE LA CUBIERTA ANTIPOLVO Puntos de unión de la cubierta antipolvo abisagrada desmontable.
- 10. CUBIERTA ANTIPOLVO
- UNIDAD BRAZO DE LECTURA/CABEZAL El brazo de lectura está unido de forma permanente al cabezal.
- 12. UNIDAD DE LA AGUJA
- 13. AGUJA
- 14. PROTECTOR DE AGUJA
- 15. CONMUTADOR DEL SELECTOR DE PREAMPLIFICADOR: PHONO/LINE (FONO/LÍNEA) (En la parte trasera del tocadiscos) Utilice PHONO (FONO) cuando conecte el tocadiscos a la entrada fonográfica de su equipo estéreo doméstico. Utilice LINE (NIVEL DE LÍNEA) cuando conecte el toca discos a las entradas CD/TAPE/AUX de su equipo estéreo doméstico.

Instalación inicial

Montaje del tocadiscos

Antes de utilizar el AT-LP60 por primera vez, es necesario realizar algunas tareas de montaje. IMPORTANTE: No conecte el cable de alimentación de CA hasta que finalice el montaje.


- Coloque con cuidado el plato del tocadiscos en el eje central; asegúrese de que queda totalmente encajado.
- Sujete ambos extremos de la cinta roja sobre la correa del tocadiscos y colóquela con cuidado alrededor de la polea del motor (Fig. 2a). (Si la correa se sale, retire el plato del tocadiscos y vuelva a colocarla tal y como se describe en la página 21.)
- Cuando la correa esté encajada en la ranura de la polea, retire con cuidado la cinta. Asegúrese de que la correa no está retorcida.
- 4. Sitúe la estera del tocadiscos en la parte superior del plato (Fig. 2b).
- Si lo desea, puede retirar la cubierta antipolvo abisagrada.
 Sujétela por ambos lados y tire hacia arriba con delicadeza y sin ladearla para separarla del tocadiscos (Fig. 2c). Guarde la cubierta en un lugar seguro y limpio.
- Para volver a colocar la cubierta antipolvo, sitúe las bisagras en los dos receptáculos situados en la parte trasera de la carcasa del tocadiscos

Ajuste del conmutador (Phono/Line) de preamplificador

Para aumentar la flexibilidad de uso, este tocadiscos dispone de un preamplificador fonográfico estéreo interno. El conmutador (Phono/Line) del selector de preamplificador está situado en la parte trasera del tocadiscos. Si el sistema estéreo que está utilizando dispone de entrada PHONO, sitúe el conmutador del selector de preamplificador en la posición "PHONO" (FONO). Si el sistema estéreo que está utilizando no dispone de una entrada PHONO, sitúe el conmutador del selector de preamplificador en la posición "LINE" (LÍNEA) y conecte los cables de salida del tocadiscos a la entrada AUX (Auxiliar) o a otra entrada de nivel superior de su sistema estéreo (se describe más adelante) (Fig. 3).

Figura 2 - Montaje del tocadiscos

2a - Correa de transmisión





2c - Desinstalación de la cubierta antipolvo





Figura 3



Instalación inicial (continuación)

Conexión al sistema estéreo

- Enchufe el conector RCA rojo a la entrada del canal derecho y el conector RCA blanco a la entrada del canal izquierdo de su equipo estéreo (Fig. 3, página 18).
- Con el brazo lectura en su soporte, gire lentamente el plato del tocadiscos en el sentido de la agujas del reloj diez veces para asegurarse de que el mecanismo automático se ha iniciado.
- 3. Retire el amarre de vinilo que mantiene el brazo de lectura en su soporte.
- 4. Enchufe el cable de alimentación a una toma de CA.

Conexión de ordenadores o dispositivos de audio mediante la entrada de 3,5 mm

El AT-LP60 se conecta sin adaptadores a dispositivos equipados con conectores RCA. Para que disponga de la máxima flexibilidad, hemos incluido dos cables adaptadores para otras entradas de audio muy utilizadas.

El primero de estos cables adaptadores, RCA doble a miniconector (macho) de 3,5 mm estéreo, está diseñado para ajustarse a las entradas de audio de ordenadores* más habituales. También puede utilizarse para conectar la salida RCA del tocadiscos a otro equipo, por ejemplo:

- Un radiocasete* estéreo equipado con una entrada mini de 3,5 mm
- Altavoces con alimentación propia* equipados con una entra da mini de 3.5 mm
- Un mezclador* o sistema de megafonía* equipado con un miniconector de 3,5 mm

El segundo cable adaptador, RCA dual a miniconector (hembra) de 3,5 mm estéreo, permite la conexión de la salida del tocadiscos a altavoces amplificados* o a dispositivos similares. El miniconector (hembra) estéreo de 3,5 mm del adaptador de cables admite miniconectores (macho) estéreo.

Para utilizar cualquiera de los cables adaptadores, enchufe los conectores RCA rojo y blanco del tocadiscos a las tomas RCA del cable adaptador.

* Cuando utilice uno de los cables adaptadores, sitúe siempre el conmutador del selector de preamplificador del tocadiscos AT-LP60 en la posición "LINE" (LÍNEA). (El conmutador está situado en la parte trasera del tocadiscos.)

NOTA: Si desea realizar una conexión a un amplificador/altavoz mono, asegúrese de que utiliza un adaptador estéreo a mono; podrá encontrarlo a través de su distribuidor o en la tienda de electrónica más cercana. Si inserta un conector mono a la toma estéreo, se anulará uno de los canales estéreo. Para realizar conexiones a dispositivos que necesiten terminaciones distintas, póngase en contacto con un distribuidor o visite una tienda de electrónica para conseguir otros tipos de cables adaptadores.

Funcionamiento

Funcionamiento automático

- 1. Retire el protector de aguja de la unidad de la aguja (Fig. 4).
- Ponga un disco en el tocadiscos. Si fuera necesario, utilice el adaptador de 45 RPM (Fig. 5).
- 3. Seleccione el tamaño del disco: 12" o 7" (Fig. 6).
- 4. Seleccione la velocidad: 33 ¹/₃ RPM o 45 RPM (Fig. 7).
- 5. Inicio: pulse suavemente el botón START (INICIAR) (Fig. 8a). El tocadiscos comenzará a girar y el brazo de lectura se colocará automáticamente en el surco inicial. Cuando finalice la reproducción del disco, el brazo de lectura volverá automáticamente al soporte y el tocadiscos se detendrá.
- Parada: para detener la reproducción del disco antes de que llegue al final, pulse el botón STOP (PARAR) (Fig. 8b). El brazo de lectura se elevará y volverá al soporte, y el tocadiscos se detendrá.
- Pausa: para interrumpir la reproducción del disco antes de que finalice, pulse el botón de elevación (Fig. 8c). Vuelva a pulsarlo para continuar la reproducción del disco.

Figura 4




Figura 5

audio-těchnica



Funcionamiento (continuación)

Precaución: Cuando el brazo de lectura alcanza el final del disco, se levanta y vuelve al soporte de forma automática. En esta situación, no interfiera con el movimiento del brazo de lectura o pueden producirse daños en el mecanismo.

Si el brazo de lectura no vuelve automáticamente al soporte una vez finalizada la reproducción del disco, pulse el botón STOP (PARAR).

Funcionamiento manual

- 1. Retire el protector de aguja de la unidad de la aguja (Fig. 4).
- Ponga un disco en el tocadiscos. Si fuera necesario, utilice el adaptador de 45 RPM (Fig. 5).
- 3. Seleccione el tamaño del disco: 12" o 7" (Fig. 6).
- 4. Seleccione la velocidad: 33 ¹/₃ RPM o 45 RPM (Fig. 7).
- 5. Pulse el botón de elevación para levantar el brazo de lectura (Fig. 8c).
- Desplace suavemente el brazo de lectura de manera que la aguja se sitúe justo sobre el punto del disco donde desea que se inicie la reproducción.
- Pulse el botón de elevación de nuevo para bajar el brazo de lectura y reproducir el disco.




Figura 7 (VELOCIDAD)





Figura 8



Posición del botón: FUERA DENTRO
Acción del brazo de lectura: BAJADO ELEVADO

Sustitución de la aguja

Sujete el cabezal del brazo de lectura y gire la parte frontal de la unidad de la aguja con un movimiento hacia delante y hacia abajo hasta retirarla (Fig. 9). (Cuando retire la unidad antigua, fíjese en su posición y observe cómo está instalada; eso le ayudará a instalar la nueva.)

Instale la nueva unidad de la aguja como se muestra en las Figuras 10a/10b, teniendo cuidado de no tocar la propia aguja. *En primer lugar* asegúrese de que el saliente de la parte posterior de la unidad está totalmente encajado en el cuerpo del cartucho (Fig. 10a), y que la unidad entra perfectamente (oirá un "clic"), sin que quede ningún espacio entre su borde superior y la parte frontal del cabezal negro de plástico del brazo de lectura (Fig. 10b). Sustituya la aguja tras 400 horas de uso.

Para mantener el rendimiento original, utilice siempre una aguja de repuesto genuina de la marca Audio-Technica. Busque el distintivo de marca registrada de Audio-Technica (((a))) en la parte frontal de la unidad de la aguja y en el embalaje.

Figura 9 - Cómo retirar la aguja






Figura 10 – Instalación de una nueva aguja

10a



10b



Solución de problemas

El tocadiscos no funciona

- Asegúrese de que el cable de CA del tocadiscos está enchufado en la toma de CA, y que ésta suministra corriente.
- Compruebe que la correa de transmisión está colocada correctamente. (Véase la Figura 11.)

A) Retire la estera del plato del tocadiscos (Fig. 11a). Para mantenerla protegida, coloque la estera en la funda del estuche de cartón. Mire a través de uno de los orificios del plato del tocadiscos para comprobar que la correa pasa por la polea del motor (Fig. 11b).

B) Si la correa no pasa por la polea del motor, levante y retire el tocadiscos. Sitúe un pulgar en cada uno de los orificios del plato del tocadiscos y, a continuación, presione con los dedos la superficie de la carcasa del tocadiscos y tire del plato *hacia arriba* (Fig. 11c). Tenga cuidado de no hacer presión sobre el brazo de lectura.

C) Con el plato del tocadiscos boca arriba, coloque la correa a lo largo de la pared exterior del borde del transmisor del plato del tocadiscos y asegúrese de que queda cómodamente alojada y plana por todos lados (Fig. 11d).

D) Vuelva a colocar el tocadiscos en el eje central, de forma que quede bien encajado, y alinee uno de sus orificios con la posición de la polea del motor.

E) A través del orificio, agarre con cuidado la correa del tocadiscos con un dedo o con la cinta roja original (*nunca* utilice un objeto afilado) y pase la correa por la polea del motor (Fig. 11e). Compruebe que la correa no queda retorcida entre la polea y el borde del transmisor del plato.

F) Vuelva a colocar la estera sobre el plato.

G) Manteniendo el brazo de lectura en su soporte, gire lentamente el plato con la mano en el sentido de las agujas del reloj al menos diez veces para iniciar el ciclo automático del mecanismo.

El tocadiscos funciona, pero no suena

- No ha retirado el protector de aguja.
- 2. El botón de elevación del brazo de lectura está pulsado.
- Los controles del amplificador están definidos de forma incorrecta: la entrada seleccionada no es correcta, el monitor de cinta está activado, los altavoces desactivados, etc.
- Compruebe que la aguja del cartucho fonográfico está bien colocada. Consulte las instrucciones para la sustitución de la aguja en la página 20.

El tocadiscos funciona, pero no suena, o lo hace a un volumen bajo

- Si el tocadiscos está conectado a una entrada AUX (nivel superior), es posible que el conmutador del selector de preamplificador esté en la posición "PHONO" (FONO) (nivel de entrada fonográfica).
- Puede que la ganancia de entrada del altavoz amplificado o dispositivo similar sea demasiado baja.
- Es posible que la unidad de la aguja no esté bien encajada en el cuerpo del cartucho. (Véase la Fig. 10 en la página 20)


El sonido está muy distorsionado

 El tocadiscos está conectado a la entrada PHONO de un amplificador: si el conmutador del preamplificador está en la posición "LINE" (LÍNEA) (salida de alto nivel AUX), la entrada fonográfica estará sobrecargada.

El tocadiscos se mueve ligeramente arriba y abajo

 Normalmente se trata de un funcionamiento normal y no de un problema. Si por esta causa el tocadiscos no pudiese reproducir el disco correctamente, póngase en contacto con su distribuidor o con nuestro Departamento de Servicio. Compruebe que la superficie sobre la que reposa el tocadiscos no recoge las vibraciones del suelo o las paredes, o incluso del sonido directo de los altavoces.

Figura 11 – Comprobación de la correa de transmisión



Consejos para un mejor rendimiento

Consejos para un mejor rendimiento

- Cuando abra o cierre la cubierta del tocadiscos, hágalo con suavidad; desplácela por el centro o de forma homogénea por ambos lados.
- No toque la punta de la aguja con los dedos; evite golpear la aguja contra la estera o contra el borde del disco.
- Limpie la punta de la aguja con frecuencia. Utilice un cepillo suave y realice solamente movimientos de atrás hacia delante.
- Si utiliza un líquido de limpieza de agujas, hágalo en cantidades mínimas.
- Limpie la cubierta antipolvo y la carcasa del tocadiscos con cuidado y utilice un paño suave. Utilice sólo pequeñas cantidades de solución detergente suave para limpiar el tocadiscos y la cubierta antipolvo.
- No aplique nunca productos químicos ni disolventes fuertes a ninguno de los componentes del sistema tocadiscos.
- Antes de desplazar el tocadiscos, desenchúfelo siempre de la toma de CA y fije el brazo de lectura al soporte con el amarre de vinilo.

Especificaciones

<u> </u>	
Tipo	Tocadiscos de transmisión por correa, completamente automático
Plato	Aluminio
Motor	Servocontrolado de CC
Velocidades	33 ¹ / ₃ RPM, 45 RPM
Lloro y trémolo	Menos del 0,25% (WTD) a 3 kHz (JIS)
Relación señal/ruido	>50 dB (DIN-B)
Cartucho	Cartucho estéreo Integral Dual Magnet™ con agujas de diamante
Nivel de salida Preamplificador "PHONO" (FONO) Preamplificador "LINE" (LÍNEA)	2,5 mV nominal a 1 kHz, 5 cm/seg 150 mV nominal a 1 kHz, 5 cm/seg
Ganancia del preamplificador phono	36 dB nominal, RIAA ecualizado
Alimentación	120 V CA, 60 Hz, 3 W
Dimensiones	360,0 mm (14,17") Ancho x 97,5 mm (3,84") Alto x 356,0 mm (14,02") Profundidad
Peso neto	2,98 kg (6.6 lbs.)
Accesorios incluidos	Cable adaptador estéreo RCA doble (hembra) a miniconector (macho) de 3,5 mm (y_s "); cable adaptador estéreo RCA doble (hembra) a miniconector (hembra) de 3,5 mm (y_s "); adaptador de 45 RPM
Aguja de repuesto	ATN3600L

Visit our Web Site: www.audio-technica.com

One-Year Limited Warranty

Audio-Technica brand products purchased in the U.S.A. are warranted for one year from date of purchase by Audio-Technica U.S., Inc. (A.T.U.S.) to be free of defects in materials and workmanship. In event of such defect, product will be repaired promptly without charge or, at our option, replaced with a new product of equal or superior value if delivered to A.T.U.S. or an Authorized Service Center, prepaid, together with the sales slip or other proof of purchase date. *Prior approval from A.T.U.S. is required for return.* This warranty excludes defects due to normal wear, abuse, shipping damage, or failure to use product in accordance with instructions. This warranty is void in the event of unauthorized repair or modification, or removal or defacing of the product labeling.

For return approval and shipping information, contact the Service Dept., Audio-Technica U.S., Inc., 1221 Commerce Drive, Stow, Ohio 44224.

Except to the extent precluded by applicable state law, A.T.U.S. will have no liability for any consequential, incidental, or special damages; any warranty of merchantability or fitness for particular purpose expires when this warranty expires.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

Outside the U.S.A., please contact your local dealer for warranty details.

Visitez notre site web : www.audio-technica.com

Garantie limitée de 1 an

Les produits de la marque Audio-Technica achetés aux États-Unis sont garantis pendant un an à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériau et de fabrication par Audio-Technica U.S., Inc. (A.T.U.S.). Dans l'éventualité d'un tel défaut, le produit sera soit réparé gratuitement et dans les plus brefs délais, soit remplacé à notre convenance par un nouveau produit d'une valeur égale ou supérieure. Le produit doit être retourné en port payé à A.T.U.S. ou à un centre agréé de service après-vente avec un ticket de caisse ou autre preuve de la date d'achat. Le renvoi ne peut avoir lieu sans l'accord préalable de A.T.U.S. Cette garantie exclut les défauts liés à une usure normale, à un usage abusif, à tout incident survenu lors du transport ou à une utilisation non conforme au mode d'emploi. Cette garantie n'est pas valable en cas de réparation ou de modification effectuée par un personnel non agréé ou dans le cas où la marque du produit aurait été enlevée ou abîmée.

Pour obtenir notre accord pour le retour et pour tout renseignement concernant le transport, veuillez prendre contact avec le département de service après-vente, Audio-Technica U.S., Inc., 1221 Commerce Drive, Stow, Ohio 44224.

A.T.U.S. ne sera pas tenu responsable des dommages indirects, accessoires ou spéciaux à moins que la loi applicable de l'État n'en dispose autrement ; lorsque cette garantie expire, toute garantie de valeur marchande ou d'aptitude à un usage particulier expire.

Cette garantie vous confère des droits spécifiques ; il se peut par ailleurs que vous ayez d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

En dehors des États-Unis, veuillez prendre contact avec votre revendeur local pour plus de détails concernant la garantie.

Visite nuestro sitio Web: www.audio-technica.com

Garantía limitada de un año

Audio-Technica U.S., Inc. (A.T.U.S.) ofrece una garantía de un año desde la fecha de compra en lo que se refiere a materiales y fabricación para todos los productos de la marca Audio-Technica adquiridos en Estados Unidos. En caso de que tenga algún defecto, el producto será reparado inmediatamente sin cargo alguno o, según nuestro criterio, reemplazado por uno nuevo de valor igual o superior, si se envía a A.T.U.S. o a un Centro de Servicio autorizado, franqueado y junto con el recibo de compra u otro comprobante de la fecha de compra. **Toda devolución requiere la autorización previa de A.T.U.S.** Esta garantía excluye defectos debidos al uso diario, al uso inapropiado, al transporte o a otros problemas que se produzcan por no utilizar el producto según las instrucciones. Esta garantía no será válida en caso de reparaciones o modificaciones no autorizadas o si se ha retirado la identificación del producto.

Para aprobación de devoluciones e información de envío, póngase en contacto con el Departamento de Servicio de Audio-Technica U.S., Inc., 1221 Commerce Drive, Stow, Ohio 44224 (EE. UU.).

En la medida en que lo permita la ley aplicable del estado, A.T.U.S. renuncia a toda responsabilidad por los daños especiales, incidentales, consecuentes o indirectos comoquiera que se produzcan; toda garantía de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado caduca al hacerlo esta garantía.

Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos y puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Fuera de Estados Unidos, póngase en contacto con su distribuidor local para conocer los detalles de la garantía.

